

Tiki och webbläsare



Webbläsare

Du kan arbeta med Tiki i de allra flesta webbläsare.

Vi föreslår att du utnyttjar några funktioner i webbläsaren på följande sätt.

Arbeta i fullskärmsläge


De allra flesta webbläsare på de flesta plattformar kan visas så att de täcker hela skärmen. Vi rekommenderar att du vänjer dig och dina elever att arbeta så.

De flesta webbläsare har en symbol med tre punkter längst till höger på adressraden.

När du klickar på symbolen öppnas en meny där du kan välja att arbeta i fullskärmsläge.

Bilden visar hur menyn ser ut i Google Chrome.


Där kan du också se vilken tangent du kan trycka på för att avsluta fullskärmsläget.



I vissa webbläsare kan du trycka på tangenten F11 för att aktivera och stänga av fullskärms- eller helskrmsläge.

Zooma i webbläsaren

Alla bilder i textskärmarna i Tiki fyller skärmen när du klickar på dem.



I de övningar där eleverna ska välja rätt bild kan vi inte använda denna funktion.

Där kan du och dina elever istället använda webbläsarens zoom-funktion för att förstora och förminska vyn.

Du zoomar enklast med tangentkombinationer:

På Chromebook:

Ctrl+plustecknet för att förstora, Ctrl+minustecknet för att förminska.

På PC:

Windowstangenten+plustecknet för att förstora, Windowstangenten+minustecknet för att förminska.

På Mac:


Command+plustecknet för att förstora, Command+minustecknet för att förminska.

Tiki på iPad

Du kan arbeta med Tiki i vilken webbläsare som helst på iPad. Alla webbläsare kan dock inte arbeta i fullskärmsläge. Två läsare som kan är Mercury och Dolphin. Dessa läsare är gratis och du kan installera dem på din iPad.

Uppdatera fliken

Om du uppfattar att något inte fungerar som det ska i en övning i Tiki är det bra att som första åtgärd uppdatera fliken du arbetar i. Det gör du genom att trycka på nedanstående symbol. Den ligger till vänster om adressfältet i webbläsaren.




Rensa cache

Ibland kan gammal information ligga kvar i din webbläsare och ge upphov till egendomliga textfel. Detta kan till exempel uppträda om du haft ett provkonto och sedan löser en skarp licens efter en längre tid.

Du bör då rensa cachen i din webbläsare. I Google Chrome kan du göra så här:

- Klicka på menyn med tre punkter.
- Välj Fler verktyg/Rensa webbinformation.



Du får nu upp en ruta som innehåller ungefär följande val:

Rensa webbinformation

Grunder Avancerat

Tidsintervall Senaste fyra veckorna

Webbhistorik
Historiken rensas från alla synkroniserade enheter

Cookies och annan webbplatsdata
Du loggas ut från de flesta webbplatser. Du är fortfarande inloggad på Google-kontot så att synkroniserad data kan rensas.

Cachade bilder och filer
Frigör 300 MB. Vissa webbplatser kan läsas in långsammare nästa gång du besöker dem.

G [Sökhistorik](#) och [annan aktivitet](#) kan sparas i Google-kontot när du är inloggad. Du kan radera den när du vill.

Avbryt Rensa data

- Markera rutan Cachade bilder och filer.
- Klicka på Rensa data.
- Starta om din webbläsare.